

「NS-8040R」「NS-8080R」「NS-8160R」バージョンアップ


①弊社ホームページ <http://www.n-sk.jp/>より「NSK ダウンロードページ」の中の[ソフトウェアダウンロード]→[バージョンアップ]→「NS-8040R」「NS-8080R」「NS-8160R」の内、お使いの機種を選択し、ダウンロードします。

USB メモリにダウンロードしたものをコピーし、USB メモリを本体に差し込みます。


②お客様が設定されたパスワード(初期設定は 0000)を入力して MENU 画面に入ります。
MENU の中の[DVR 設定]→[システム]→[アップグレード]を選択します。



③下記の画面の[アップグレード]を選択します。



④[USB アップグレード]を選択します。




⑤USB アップグレードのファイルリストより、お使いの機種を選択します。

※8040R は flash-hi04-ivs-v1_0_0-150715.tar

※8080R は flash-c08-ivs-v4_0_0-150715.tar

※8160R は flash-c16-ivs-v4_0_0-150715.tar 何れかを選択します。



⑥[OK]を選ぶと再起動が始まります。約 7 分程お待ちください。

これでアップグレードは完了です。

